

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA dotyczące pobytu i jazdy w zakładzie PARAMO, a.s.

W interesie Twojego bezpieczeństwa oraz pozostałych osób i ochrony przeciwpożarowej należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa, napisów ostrzegawczych i tablic informacyjnych na stanowiskach pracy oraz zaleceń wydanych przez odpowiednich pracowników PARAMO, a.s. i agencję ochrony zapewniającą ochronę obiektu.



ZAKAZ PALENIA NA TERENIE ZAKŁADU

Na całym terenie PARAMO, a.s. zabronione jest palenie! Zakaz palenia (w tym papierosów elektronicznych) dotyczy również kabin kierowców pojazdów i maszyn roboczych. Zakaz obowiązuje także tam, gdzie pracuje się z otwartym ogniem, np. podczas spawania itp. Rozpoczęcie pracy z użyciem otwartego ognia bez wydanego polecenia **jest surowo zabronione**.



ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

Na całym terenie PARAMO, a.s. obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych w miejscach i strefach z zagrożeniem wybuchu, które są oznaczone tablicami. Wyjątkowo można z nich korzystać za zgodą odpowiedniego pracownika na stanowisku kierowniczym PARAMO, a.s.



ZAKAZ UŻYWANIA NIEZALEŻNEGO OGRZEWANIA

Na całym terenie PARAMO, a.s., obowiązuje zakaz używania niezależnych zestawów ogrzewania w kabinach pojazdów i maszyn roboczych.



PRZED WEJŚCIEM DO ZAKŁADU PRZESTRZEGAJ NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW

Na całym terenie PARAMO, a.s. jest zakaz fotografowania i filmowania bez uprzedniego pozwolenia Szefa OBS. Obowiązuje zakaz używania napojów alkoholowych lub substancji uzależniających i psychotropowych na stanowiskach w zakładzie, a w godzinach pracy także poza zakładem, wchodzenia pod ich wpływem do zakładu i ich wnoszenia. Osoby poruszające się po terenie spółki mają obowiązek poddania się na żądanie badaniu trzeźwości lub innych substancji uzależniających.



POBYT NA TERENIE ZAKŁADU

Pozwolenie na wstęp, wjazd lub przepustkę należy umieścić w **widocznym** miejscu. Podczas poruszania się po obiekcie korzystać z dróg i odpowiednich chodników. Tam, gdzie nie ma chodnika, poruszać się lewą stroną drogi lub wskazana ścieżka. Tory przechodzić lub przejeżdżać tylko w oznaczonych przejazdach kolejowych. Podczas przechodzenia lub przejeżdżania torów **przestrzegać oznaczeń ostrzegawczych**. Obowiązuje **zakaz** wchodzenia lub wjeżdżania na wydziały lub teren, **gdzie nie wykonujemy** swoich zadań. Po przyjeździe na miejsce przeznaczenia zgłosić się natychmiast u kierownika danego stanowiska i przestrzegać jego poleceń.

Dla każdej pracy należy uzyskać **wcześniej pisemne pozwolenie lub polecenie** od odpowiedniego kierownika. Nie wchodzić bez pozwolenia do obszarów pod poziomem terenu – zagrożenie zatrucia gazami toksycznymi lub oparami. Każdy uraz, który powstał na terenie spółki zgłosić pod nr telefonu w przypadku **125, 418**.

Należy stosować **środki ochrony indywidualnej** szczególnie kaski ochronne (podczas pracy na wysokościach z pasami podbródkowymi z trzema lub czterema uchwytami), ochrona oczu, odzież roboczą i obuwie. Podczas wstępu/wjazdu do obszarów z zagrożeniem wybuchu oznaczonych EX, stosować środki ochrony indywidualnej z **antystatycznym i niepalnym zabezpieczeniem**.



RUCH POJAZDÓW W OBSZARZE ZAKŁADU

Za bezpieczną jazdę w zakładzie jest odpowiedzialny kierowca pojazdu. Ruch na drogach zakładu reguluje rozporządzenie dotyczące zasad ruchu drogowego i poniższe różnice określone lokalnymi regulacjami:

- najwyższa dopuszczalna prędkość pojazdu lub maszyny roboczej wynosi **20 km/h.**,
- przejazdy kolejowe nie są strzeżone podczas manewrowania wagonów przez pracowników boczniczy zakładowej, przetaczany zestaw daje jedynie sygnał dźwiękowy;
- przejazdy kolejowe są oznaczone znakiem drogowym „STOP” i „Ostrzegawczy krzyż” dla przejazdu kolejowego bez szlabanu jednotorowego lub wielotorowego (pozostałe znaki ostrzegawcze przejazdów kolejowych znajdujące się w rozporządzeniu o zasadach ruchu drogowego nie są stosowane w zakładzie);
- największa wysokość podjazdowa pod mostami przewodowymi, rurociągami produktowymi lub kładkami kablowymi wynosi **3,7 m** o ile znak nie określa inaczej.

Kierowca pojazdu lub ruchomej maszyny roboczej ma obowiązek:

- udzielić pierwszeństwa i ustąpić z drogi samochodom straży pożarnej i pojazdom służby zdrowia podczas jazdy do interwencji (dają znaki ostrzegawcze).
- **nie przywozić** w pojeździe lub maszynie roboczej do PARAMO, a. s. **dzieci do 15 lat i zwierząt**.
- parkować w miejscu załadunku i wyładunku lub na wyznaczonych parkingach albo zgodnie z poleceniami pracowników ochrony lub odpowiednich pracowników PARAMO, a. s.
- **nie wjeżdżać bez pozwolenia** właściwego kierownika do budynków lub miejsc produkcji.
- poprosić dyspozytora transportu o wyznaczenie trasy przewozu dla przewozu przedmiotów ciężkich lub wielkogabarytowych dzwoniąc pod numer **466 810 415**.
- długie ładunki, np. przewody rurowe, wiązki okrągłaków itp. nie mogą być nawet częściowo wleczone po jezdni.
- przestrzegać poleceń pracowników ochrony zakładu, pracowników wydziału logistyki lub sprzedaży, OBS pracowników i pracowników zakładowej straży pożarnej.
- **natychmiast zgłosić** wypadek drogowy i uszkodzenie znaku drogowego do ochrony kampusu.
- przy wjeździe i przez cały okres pobytu stosować przepisowe środki ochrony indywidualnej.
- jeżeli pojazd jest wyposażony ochronną poręcz przy otworze wlotowym, kierowca przed rozpoczęciem załadunku ma obowiązek ją zainstalować. Obowiązkiem jest również zastosowanie dodatkowej zbiorowej lub osobistej ochrony przed upadkiem, jeśli lokalizacja jest do tego przystosowana.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w kliny, kierowca zobowiązany jest pojazd przed operacją klin

Niniejsze zasady bezpieczeństwa są wiążące i należy ich przestrzegać!

PARAMO, a.s.	466 810 111	
	linia biznesowa	telefon komórkowy
Stacja sygnalizacji pożaru	150	466 810 150
Firmowe ratownictwo przeciwpożarowe	223	466 810 223
Pierwsza pomoc	223	466 810 223
BHP i ochrona przeciwpożarowa	125, 135	466 810 125 (135)
Dyspozytor	418, 451	466 810 418 (451)
Dyspozytor transportu	415	466 810 415
Bezpieczeństwo obszaru	352	466 810 352