





**Datum účinnosti: 25. 6. 2018**

		<b>SMĚRNICE 18-17</b>	
<b><u>Zásady spojové služby a používání radiostanic v PARAMO, a. s.</u></b>			
<b><u>1. Účel</u></b>			
Zajištění <b>spojové služby a</b> provozu radiostanic (dále RDST) v PARAMO, a. s. v souladu s platnými předpisy a normami.			
<b><u>2. Rozsah platnosti</u></b>			
Tato směrnice je závazná v celém PARAMO, a.s. Provoz radiové HZSp v Pardubicích a v Kolíně se navíc řídí předpisy pro jednotky požární ochrany.			
<b><u>3. Odpovědnost a spolupráce</u></b>			
<b>3.1 Spojové služby</b>			
Pověřený pracovník oddělení MaR a elektro v HS Pardubice zajišťuje:			
<ul style="list-style-type: none"> <li>♦ provoz pobočkových spojových zařízení;</li> <li>♦ v případě změny uživatele stanice provede změny i v záznamech počítače TÚ;</li> <li>♦ průběžně aktualizaci telefonních linek cizích právních subjektů na území společnosti;</li> <li>♦ telefonní ústřednu proti zneužití;</li> <li>♦ zřízení pobočkové telefonní linky pro cizí firmy, zrušení telefonní stanice na základě požadavků vedoucích;</li> <li>♦ odstranění poruchy pobočkové telefonní linky na základě oznámení uživatelem;</li> <li>♦ změny přidělených stupňů dostupnosti.</li> </ul>			
Referent pro vnitřní správu OBS zajistí vyfakturování telefonních hovorů externím firmám.			
Odpovědnost a spolupráce vyplývá dále z textu.			
Vypracoval:	<b>Martin Macháček</b> vedoucí OBS	Podpis: 	Datum: 13. 6. 2018
Ověřil:	Ing. Zdeněk Hůla vedoucí OIMS a IA	Podpis: 	Datum: 13. 6. 2018
Schválil:	<b>Janusz Fudała</b> generální ředitel	Podpis: 	Datum: 26. 6. 2018
Vytiskl:	Jméno: Funkce:	Podpis:	Datum:

### 3.2 Radiostanice

Pan Petr Branda, osoba odpovědná – jmenován hlavním operátorem v PARAMO, a. s.

Hlavní operátor:

- ♦ zajišťuje styk s orgány Českého telekomunikačního úřadu;
- ♦ zajišťuje opravy ve spolupráci s odborem nákupu dle požadavků;
- ♦ zaškoluje nové provozní operátory dle požadavků;
- ♦ provádí kontroly dodržování provozu **dle povolení ČTU**;

Za vlastní provoz RDST HZSp v Kolíně odpovídá **pověřený** velitel **stanice** HZSp Kolín.

### 4. Zkratky

HZS ČR	- Hasičský záchranný sbor ČR
HZSp	- Hasičský záchranný sbor podniku
MU	- Mimořádná událost
OBS	- Odbor bezpečnostních služeb
OIMS a IA	- Odbor integrovaných systémů a interního auditu
RDST	- Radiostanice
TÚ	- Telefonní ústředna

### 5. Zásady pro činnost spojové služby

#### 5.1 Obecně

Telefonní hovory se uskutečňují prostřednictvím TÚ HARRIS 20-20 ve smyslu pravidel platných pro používání tohoto zařízení a obecně platných předpisů spojů.

Telefonní služba v HS Kolín je zajišťována nepřetržitě na vrátnici V1, stanoviště ostrahy objektu. Telefonní služba v HS Pardubice je zajišťována od 6 do 17 hod na recepci. Po této době, ve dnech pracovního volna a klidu a ve svátek je ústředna přepojena na vrátnici Závodiště, stanoviště ostrahy objektu na vrátnici (tel. linka č. 352).

Do telefonní sítě vstupují účastníci podle přidělených stupňů dostupnosti:

- stupeň 2 – místní (vnitropodnikový)
- stupeň 3 – město
- stupeň 4 – meziměstské oprávnění + mobilní síť
- stupeň 5 – mezinárodní oprávnění

O dostupnosti jednotlivých telefonních stanic rozhodují vedoucí odborů/provozů.

Provedení změny a její zaevidování na TÚ zajistí vedoucí oddělení MaR a elektro na základě písemných požadavků (e-mailem) příslušných vedoucích a vede aktuální přehled o přidělených stupních dostupnosti.

#### 5.2 Vymezení odpovědnosti

Za hospodárné využívání účastnických telefonních stanic s přímými telefonními čísly a telefonů s dostupností 3, 4, 5 a využívání pro soukromé hovory, zodpovídají příslušní vedoucí zaměstnanci.

Účastníci telefonních stanic jsou povinni:

- telefonovat stručně a úsporně
- telefonický přístroj udržovat v řádném stavu
- závady ohlásit v HS Pardubice na mobil 736 507 448 nebo mailem: [stepan.balada@paramo.cz](mailto:stepan.balada@paramo.cz) a v HS Kolín na mobil 736 507 057 nebo emailem: [michaela.semradova@paramo.cz](mailto:michaela.semradova@paramo.cz)
- telefonní přístroj používat podle přiděleného stupně dostupnosti

### 5.3 Tarifikace telefonních hovorů

TÚ HARRIS 20-20 umožňuje tarifikaci telefonních hovorů ze všech účastnických stanic. Ústředna tarifikuje i dálkové telefonní hovory s tím, že jsou rozlišovány hovory jednak služební a jednak soukromé (zvolením předčíslí „93“). Ústředna poskytuje údaje obsahující datum a čas vzniku telefonního hovoru, linku a útvar, ze kterého bylo voláno, telefonní číslo kam bylo voláno, délka trvání hovoru a výši poplatku.

Po uplynutí měsíce zajistí v HS Kolín p. Michaela Semrádová a v HS Pardubice p. Petr Branda přehled tarifikace jednotlivých linek v areálu společnosti, který neprodleně předají referentovi pro vnitřní správu.

Každý odpovědný vedoucí společnosti může provádět namátkové kontroly placení soukromých telefonních hovorů. V případě abnormálního nárůstu telefonních hovorů je o této skutečnosti podávána informace příslušným odborným ředitelům.

Referent pro vnitřní správu zpracovává přehled tarifikace pro externí firmy v naší společnosti za uplynulý měsíc pro provedení přefakturace částek jednotlivým firmám.

Všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na tarifikaci telefonních hovorů, považují tyto informace za důvěrné.

## 6. Zásady používání radiostanic v PARAMO, a.s.

### 6.1 Obecně

RDST je povoleno používat jen osobám oprávněným – určeným a zaškoleným.

RDST je povoleno používat jen pro pracovní-provozní činnost a úkoly ve společnosti a na kmitočtech dle této směrnice.

Každý majitel RDST je povinen se o přidělené RDST řádně starat, v případě poruchy RDST vyřadit z provozu a zajistit opravu u odborné firmy prostřednictvím hlavního operátora, aby vlivem poruch nedocházelo k rušení.

Je zakázáno jakékoliv rozebírání RDST, zásahy do konstrukce a připojování jiných antén (kromě antén přidělených k RDST).

Při vlastním provozu dodržovat platné předpisy pro provoz RDST, a to zejména:

- vést provoz zásadně v českém jazyce, v jasné a srozumitelné řeči, nepoužívat vulgární výrazy a zkratky, kromě zkratk všeobecně známých, používat volací znaky;
- radiostanicemi nesdělovat informace státního, hospodářského a služebního tajemství, fakta mající charakter důvěrných informací s výjimkou obecně známých faktů o společnosti.

V případě mimořádné události – MU (viz Směrnice 18-01) používat havarijní kanál č. 1.

RDST jsou osazeny kmitočty dle potřeb uživatelů. Všechny stanice v síti dispečera (450 MHz) mají osazen Havarijní kanál č. 1, přednostně určený ke komunikaci při MU.

V případě špatné vzájemné slyšitelnosti přenosných RDST lze použít kanál č. 1 převaděčový za dodržení následujících zásad:

- nevstupovat do hovoru jiným stanicím;
- v případě MU okamžitě opustit tento kanál.

### Tabulka přidělených radiostanic:

HS Pardubice	druh RDST	počet	umístění/použití	volací znaky	kmitočtové pásmo	poznámka
Převaděč 450 MHz	MaxonPM150	2	HZSp	-----	450	
Provoz paliva	Mot. GP340 Ex	2	Venkovní obsluha	EFB81, EFB 82	450	

HS Pardubice	druh RDST	počet	umístění/použití	volací znaky	kmitočtové pásmo	poznámka
PR02 RP, SR, NMO	Mot.GP340Ex	2	venkovní obsluha	EFB 99,100 EFB 51-53 EFB 49,50	450	
	Maxon SL200	3			450 záloha vol. znaků	
PR03 OA	Mot.CM340	1	Velín PR 03 venkovní obsluha	EFB 90 EFB 91-98	450	
	GP 340Ex	8			450	
Dispečer	MaxonPM150	1	Základnová- BŘV	EFB 77	450	s HZSp
	MaxonPM150	1	Základnová-BŘV	EFA 19	160	
HZSp Pardubice	MaxonPM150	1	Ústředna HZSp	EFB 86	450	s HZS ČR
	Mot. GM 380	1	Ústředna HZSp	EFA 1	160	
	Mot. GM 380	1	Ústředna HZSp	EFA 2	160	
	Mot. GM 360	1	Ústředna HZSp	havarijní siréna	160	
	Mot. GM 360	1	vozidlová	EFA 3	160	
	MaxonPM150	6	vozidlová	EFA 4-7,20,24	160	
	Mot.GP 340	9	přenosné	EFA 10 – 18	160	
	Mot. GP380	2	přenosné	EFA 8,9	160	
	Mot. GP900Ex	3	přenosné	EFA8Ex,21,22	160	
Energetika	E tech ES400	4	venkovní obsluha	EFB 62-67	450	
Dílna elektro a měření	Motorola P 110	4	Montážní a seřizovací práce	Gen. povolení ČTÚ	160	

HS Kolín	Druh RDST	počet	umístění/použití	volací znaky	kmitočtové pásmo	poznámka
Mísirna olejů	Motorola CP 140	4	venkovní obsluha	Gen. pov. ČTÚ	160	
	DP 1400	2	Vnitřní obsluha			
Provoz RDH	Mot. CM 340	1	Velín RDH	RDH 1	450	
	Mot. GP900 Ex	3	operátor předák, venkovní obsluha	RDH 2, 3, 4	450	
HZSp Kolín	Mot. CM 360	1	Ústředna HZSp	PKO 900	160	s HZS ČR
	Mot. CM 340	5	vozidlové	PKO 901-5	160	
	Mot. GP 380	2	přenosné	PKO 910-11	160	
	Mot. GP 340	8	přenosné	PKO 912-19	160	
Provoz RP	Mot. P040	1	přenosné	Generální	450	
	GP 900 Ex	2	přenosné	Povolení	450	
	Mot. GP340	1	přenosné	ČTÚ	450	

*Poznámka:*

*Do zón s nebezpečím výbuchu je povoleno používat pouze radiostanice s atestem (ATEX nebo Ex IIC).*

*Ostatní radiostanice je **ZAKÁZÁNO** v zónách používat.*

*Provoz RDST HZSp se navíc řídí vlastními předpisy.*

*Mot. = zkratka pro značku Motorola*

Použití přidělených RDST:

**dispečeri, hasiči**

- spojení při likvidaci MU mezi vybranými zaměstnanci společnosti

**hasiči na RDST ve vlastní síti 170 MHz (platí pro závody v Pardubicích i v Kolíně)**

- dosažitelnost všech hasičů během pracovní doby

- spojení při zásahu
- součinnost s jinými jednotkami HZS a složkami IZS

#### **provoz paliva**

- spojení venkovní obsluhy

#### **provoz 02**

- spojení mezi velínem SR + RP + venkovní obsluhou, spojení mezi lávkami a velínem NMO
- ohlášení MU na kanále č. 1

#### **provoz 03**

- spojení mezi velínem, mistrem a venkovní obsluhou
- možnost ohlášení MU na HZSp na kanále č. 1

#### **energetika**

- možnost ohlášení MU na HZSp na kanále č. 1
- spojení mezi mistrem energetiky s ČOV, vodárnou
- montážní práce (kabeláže apod.)

#### **dílna elektro a měření**

- montážní a seřizovací práce na provozech

#### **energetika HS Kolín**

- spojení mezi mistrem energetiky a venkovní obsluhou

#### **provoz RDH**

- spojení mezi velínem a venkovní obsluhou

#### **mísírna olejů Kolín**

- spojení mezi velínem a venkovní obsluhou

#### **RP Kolín**

- spojení mezi velínem a venkovní obsluhou

Za dodržování podmínek pro provoz RDST jsou odpovědni všichni uživatelé v PARAMO, a.s.

Dodržování této směrnice bude v souladu s touto směrnicí kontrolováno hlavním operátorem a orgány Českého telekomunikačního úřadu.

### **6.2 Zásady pro používání radiostanic v PARAMO, a.s. při mimořádné události v HS Pardubice**

V PARAMO, a.s. jsou provozovány radiostanice v pásmu 450 MHz v tzv. dispečerské síti označené volacím znakem EFB. Tyto radiostanice slouží pro provozní účely.

Ve všech stanicích v pásmu 450 MHz je instalován kanál č. 1 jako havarijní. V případě nutnosti je možno touto stanicí na kanále č. 1 ohlásit vznik MU na základnovou stanici HZSp.

Při likvidaci MU jsou všichni účastníci přepnuti na havarijní kanál č. 1 a řídí se pokyny velitele zásahu nebo dalších vedoucích zaměstnanců. Při tomto spojení slyší každý každého, používají se tzv. otevřené volací znaky, tj. například jméno nebo funkce volaného. O ukončení provozu na kanále č. 1 rozhoduje velitel zásahu nebo dispečer.

Ostatním není dovoleno bezdůvodně vstupovat do hovoru! Ukončení provozu v radiové síti při MU je možné pouze na pokyn dispečera nebo velitele zásahu.

Dispečer podniku je rovněž vybaven základnovou RDST v síti HZSp (označené vol. znakem EFA 19). Tato stanice slouží k přímé komunikaci dispečera s velitelem zásahu (v případě MU), případně se spojařem HZSp. V případě přítomnosti dispečera na místě zásahu komunikuje dispečer s velitelem zásahu prostřednictvím spojaře HZSp pomocí přenosné radiostanice EFB na kanále č. 1. V případě zásahu se složkami IZS se stanice v síti HZSp přepínají na kanál č. 2 – pouze na pokyn velitele zásahu. Pokyny pro účastníky

připojené na kanále č. 1 v síti dispečera (stanice označené EFB ...) předává spojař HZSp na základě hlášení od velitele zásahu.

## **7. Souvisecí dokumenty**

- TOP 13-01 Postup při vypracování dokumentace IMS
- TOP 13-02 Zásady pro vedení dokumentů IMS
- Směrnice 18-01 Zajištění ochrany osob a majetku při mimořádné události

## **8. Závěrečná ustanovení**

Všichni zaměstnanci společnosti užívající RDST musí být prokazatelně seznámeni s touto směrnicí a musí důsledně dodržovat její ustanovení.

Každý nákup RDST, rozšíření sítě a další změny se mohou provádět jen se souhlasem hlavního operátora – osoba odpovědná.

Vydáním této směrnice se zrušuje směrnice č. 4/96 Zásady pro používání radiostanice v PARAMO, a.s.

Novela 1 nahrazuje Směrnicí 18-17 z 16. 4. 2004.

Změna 1 nahrazuje Směrnicí 18-17 z 5. 4. 2007.

Novela 2 nahrazuje Směrnicí 18-17 z 27. 5. 2010.

Vydání 5 nahrazuje Směrnicí 18-17 ze 7. 11. 2011 a Směrnicí 10-12 z 27. 5. 2013 (část týkající se spojové služby).

Vydání	Předmět změny	Datum
5	Doplněno ustanovení ze směrnice 10-12 týkající se zásad spojové služby, aktualizace odpovědností.	13. 6. 2018

## **9. Změnové řízení**

Za změnové řízení této směrnice odpovídá **vedoucí OBS**.

Termín prověrky: jednou za **5 let**.

Za provedení prověrky odpovídá **vedoucí OBS**.

## **10. Rozdělovník**

výt.č.1) Intranet PARAMO, a.s.